

## CRANK PULLEY TOOL SET A

No. ATE7A	▼kg 6.8	📦 1
AE701 曲轴皮带轮支架 (主件)	1	
销	2	
销子用安装螺栓 (带六角孔) M8 : 长度 25 (2件)		
安装螺栓 (带六角孔) M6 : 长度 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 (各2件)		
M8 : 长度 40 · 45 · 60 · 75 · 85 · 100 (各2件)		
垫圈	M6 : 2件 M8 : 4件	
AE702 曲轴皮带轮拆卸工具 (主件)	1	
接头 A	1	
接头 B	1	
金属工具箱 (390×245×75)		

适用范围广泛, 价格低廉的标准型工具。


## 用途

- 用于紧固和松开曲轴皮带轮锁紧螺栓
- 手动拆卸曲轴皮带轮

## 应用场合

- 适用于带维修孔和不带维修孔的曲轴皮带轮。

## ● 曲轴皮带轮工具组套 (A)



## CRANK PULLEY TOOL SET B

No. ATE7B	▼kg 8	📦 1
AE701 曲轴皮带轮支架 (主件)	1	
销	2	
销子用安装螺栓 (带六角孔) M8 : 长度 25 (2件)		
安装螺栓 (带六角孔) M6 : 长度 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 (各2件)		
M8 : 长度 40 · 45 · 60 · 75 · 85 · 100 (各2件)		
垫圈	M6 : 2件 M8 : 4件	
CPU13 曲轴皮带轮拆卸工具 (主件)	1	
接头 A	1	
接头 B	1	
金属工具箱 (390×245×75)		

应用范围广泛, 可通过液压机构轻松正确地执行拆卸作业。


## 用途

- 用于紧固和松开曲轴皮带轮锁紧螺栓
- 通过液压机构拆卸曲轴皮带轮

## 应用场合

- 适用于带维修孔和不带维修孔的曲轴皮带轮。

## ● 曲轴皮带轮工具组套 (B)



## CRANK PULLEY TOOL SET C

No. ATE7C	▼kg 1.9	📦 1
CPH1 曲轴皮带轮垫片 (主件)	1	
安装螺栓 (带六角孔) M6 : 长度 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 (各2件)		
M8 : 长度 40 · 45 · 60 · 75 · 85 · 100 (各2件)		
垫圈	M6 : 2件 M8 : 2件	
接头	M10 : 2件	
AE702 曲轴皮带轮拆卸工具 (主件)	1	
接头 A	1	
接头 B	1	

\* 不附带金属工具箱。

价格适中的经济款

## 用途

- 用于紧固和松开曲轴皮带轮锁紧螺栓
- 手动拆卸曲轴皮带轮

## 应用场合

- 适用于带维修孔的曲轴皮带轮。

## ● 曲轴皮带轮工具组套 (C)



## CRANK PULLEY TOOL

No. CPHU2	▼kg 6	📦 1
CPU13 曲轴皮带轮拆卸工具 (主件)	1	
输出汽缸接头	2	
CPH1 曲轴皮带轮垫片 (主件)	1	
安装螺栓 (带六角孔) M6 : 14件 M8 : 12件		
垫圈 M6 : 2件 M8 : 2件		
接头 M10 : 2个		
金属工具箱		

## 用途

- 适用于拆卸带维修孔的曲轴皮带轮
- 由于作业时无需拆下散热器和冷凝器, 作业时间大幅缩短。(某些车型除外)
- 在汽修厂以外的场所进行作业时, 无需在狭小的发动机舱内转动榫类工具, 因而作业更为轻松。
- 其它公司并未提供曲轴皮带轮的外围零件。但是, 由于 CPHU2 带有维修孔且橡胶扭振减振器不易折断, 因此可安心使用。
- 紧固作业时可以进行力矩控制。

应用场合 • 轻型车、普通轿车和小型卡车的曲轴皮带轮上均配有维修孔。(排量超过 3000cc 的柴油机车除外)

曲轴皮带轮支架备件组 (更换件)

No. CPH128	
安装螺栓 (带六角孔) M6 : 长度 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 (各2件)	
M8 : 长度 40 · 45 · 60 · 75 · 85 · 100 (各2件)	
垫圈 M6 : 2件 M8 : 2件	
接头 M10 : 2个	

## ● 曲轴皮带轮工具



● 拆卸和安装曲轴皮带轮锁紧螺母

● 拆卸曲轴皮带轮

